


Funções do aparelho

Chave P/PABX/T: altera o tipo de sinalização do telefone dedecádico (P) para multifrequencial (T), e vice-versa. Nestas posições (P/T) o áudio está selecionado para linha pública. Caso utilize o telefone ligado a uma central telefônica (PABX), selecione a chave na opção PABX para obter melhor conforto de áudio. Na posição PABX o modo de discagem é multifrequencial (T).


Volume da campainha:  (alto),  (baixo) e  (desligado).

Timbre : altera o timbre da campainha.

Mute: ao manter esta tecla pressionada, você poderá falar sem que a pessoa da chamada ouça a sua conversa.

Redial: redisca o último número utilizado (máximo de 32 dígitos).

Flash: utilizada no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX. **Tempo de flash:** ver etiqueta na base do produto.

PAUSE/  LED mensagem: adiciona uma pausa durante a discagem. Caso seu aparelho telefônico esteja ligado a um PABX, este LED sinaliza alguma função especial programada no mesmo. Por exemplo, o PABX no qual seu telefone está ligado possui a facilidade *Correio de voz*. Nesse caso, se a ligação não for atendida, a pessoa que ligou poderá deixar uma mensagem, e LED

ficará aceso ou piscando, indicando que há mensagem até que esta seja acessada, de acordo com a programação do PABX. Para mais informações, consulte o manual do PABX.

*** e #** - utilizadas no acesso aos serviços oferecidos pela companhia telefônica ou PABX (sinalização multifrequencial).

Descanso para o fone - caso necessite deixar uma ligação no aguardo, basta posicionar o fone logo acima do gancho. Esta facilidade é utilizada somente quando o **telefone está fixado na parede**.

Obs.: durante o recebimento do toque de campainha, o LED poderá piscar.

RECOMENDAÇÕES

- Não exponha o telefone ao calor ou umidade.
- Recomendamos a sua utilização em superfícies antiderrapantes.
- Para a limpeza, use somente flanela umedecida em água.

MANUAL DO USUÁRIO

4002

TELEFONE CONVENCIONAL